

緊急沖淋洗眼器安裝說明書

EW-605 手推式 · EW-607 手推+腳踏

(本緊急沖淋洗眼器共分七節 A、B、C1、C2、D、E、F 請詳閱安裝說明再安裝)

- 1、A, B, C1 裝成一組，確實旋緊以免漏水，並裝上拉環。(第一組)
- 2、C2, D, E, F 裝成一組，確實旋緊以免漏水，並裝上手推開關。(第二組)
- 3、將一、二組以由任輕鬆的连接完成，沖淋器與洗眼器上下垂直對齊，進水口則面向牆壁。
- 4、請在進水口前端設置一個制水閥，方便試水及維修。
- 5、連接進水口後，試水確定各接點無漏水後，再固定底座及固定夾。
- 6、腳踏式 (EW-607) 請將鏈條、手推板及腳踏板連接固定。

